

8.Q&A

Q. 乾電池を入れてもしゃべらない、設定できない。

A. 新しい単3アルカリ乾電池3本を正しくセットしましたか？
本書10ページ[7. 乾電池の交換]に従って乾電池を正しくセットしてください。

Q. 話しかけても反応しない。

A. 胸の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。

A. 手を握ってから5分以上経過していませんか？
うたこちゃんはお話ししてから約5分の間、音や話し声などに反応します。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？
【おりこうモード】中、うたこちゃんはお話ししません。
また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ[6. おりこうモード]の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

Q. 手を握っても反応しない。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？
【おりこうモード】中、うたこちゃんはお話ししません。
また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ[6. おりこうモード]の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

A. 電池がなくなっている可能性があります。
新しい単3アルカリ乾電池3本に交換してください。

Q. しゃべりっぱなしになる。

A. TVやラジオなど、音の出るもの近くにおいていませんか？【おはなしセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などのおでかけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は本書9ページ[6. おりこうモード]の「おりこうサイン」をしてあげると、うたこちゃんは静かになります。



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●リボンは指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険です。
●本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行なってください。
『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。次のことについてください』
●二次式電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●思ひぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強く擦りつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをささないように注意してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

(お願い)

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、空調器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- うたこちゃん本体は防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

※製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付いた点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室 お問い合わせのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

ナビダイヤル 0570-041173

PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html [タカラトミーアーツサポート検索]

●タカラトミーアーツの情報はインターネットで!
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ

©T-ARTS

JASDAP

T-1420063



Healing Partner

お歌とお話し大好き

うたこちゃん

取り扱い説明書

対象年齢 15才以上

お子様が遊ぶ場合は保護者のもとでご使用ください。



もくじ INDEX

- 1. 各部名称と役割 1~3
- 2. 乾電池の入れ方 4
- 3. 家族呼称の設定 5
- 4. お歌を聞きましょう 6~7
- 5. 物語を聞きましょう 8
- 6. おりこうモード 9
- 7. 乾電池の交換 10
- 8. Q&A (裏表紙) 11

この度は、タカラトミーアーツ「お歌とお話し大好き うたこちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 3 LR06 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※掲載されている写真・イラストと商品は多少異なる場合がございますのでご了承下さい。

TAKARA
TOMY
A.R.T.S