



こんなときには

設定

Q. 乾電池を入れても動作しない、設定できない。

- A. 新しい単2アルカリ乾電池4本を正しくセットしましたか？
A. 【電池カバー】と【電池カバーロック】は確実に閉まっていますか？
これらは電源スイッチを兼ねていますので、少しでも開いている場合は正常に動作致しません。
A. 電池カバーと電池カバーロックを確実に閉めた後、左右どちらかの手を握ってください。

Q. 設定した起床時刻、就寝時刻を変更したい。

- A. [11ページ:各種設定変更]の手順に従って設定し直してください。

Q. 起床時刻、就寝時刻が少しづつずれてきた。

- A. 内部の時計機能は長期使用で若干の誤差が生じますので、現在時刻を修正する必要があります。
[11ページ:各種設定変更]の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

Q. 起床時刻、就寝時刻が大幅にずれた。

- A. 乾電池が無くなったり、乾電池を交換するために電池カバーを開けてから24時間が経過すると、内部の時計機能が止まるため正確な起床、就寝ができなくなります。乾電池の交換は24時間以内に行うとともに、このような症状になってしまった場合は[11ページ:各種設定変更]の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

Q. 乾電池を交換したら、設定がリセットされた。

- A. コイン形電池が無くなっている可能性があります。
[13ページ:コイン形電池の交換]の手順に従って交換してください。
A. 絶縁シートを抜き忘れていませんか？
[6ページ:乾電池の入れ方]の手順に従って絶縁シートを引き抜いてください。

目の動作

Q. 朝になっても目覚めない、日中も寝てばかりいる。

- A. 現在時刻の設定は合っていますか？
A. 起床・就寝時刻の設定は合っていますか？
午前と午後を間違えて設定してしまうと、一日中眠ったままになってしまいます。
また、睡眠時間が短すぎると、設定した時刻に目覚めない場合があります。
睡眠時間が3時間以上とれるように、[11ページ:各種設定変更]の手順に従って起床時刻と就寝時刻を設定し直してください。
A. 【おでかけ挨拶】をしたままになってしましますか？
【お留守番モード】になっている場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. 朝、設定した時刻に目覚めない日があった。

- A. まれに、お寝坊することがあります。

Q. 「おはよう挨拶」をしていないのに、設定した起床時刻より前に目覚めた。

- A. あなたが設定した起床時刻が近くになると、周りの物音でも目覚めてしまうことがあります。

Q. 日中、目を閉じていることが多い。

- A. 何もしないと、うたた寝をしてしまいます。
起こしたい場合は、座らせて頭をなでてあげると目覚めます。

目の動作

Q. お昼寝させようとしても途中ですぐに目覚めてしまう。

- A. 寝かしつけている途中に周囲の音が入ると、なかなか眠れませんので、静かなところで寝かしつけてみてください。

お話し／お歌

Q. 夢のお話をしない日があった。

- A. 夢を見たことを忘れてしまい、「夢のお話」をしない日もあります。

Q. 話しかけても反応しない。

- A. 顔の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。
A. 【おりこう挨拶】をしたままになってしまいか？
おりこうモード中のお話は、10種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. だっこしても、あやしても反応しない。

- A. ユメルの体を2~3回「寝かせて」～「起こして」を繰り返してみてください。
A. 【おりこう挨拶】をしたままになてしまいか？
おりこうモード中のお話は、10種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. 頭をなでても反応しない。数種類の言葉しかしゃべらない。

- A. 【おりこう挨拶】をしたままになてしまいか？
おりこうモード中のお話は、10種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. 手を押すとメロディーが鳴るだけで、その他の反応をしない。

Q. お話しやまぶたの動きが途中で止まってしまう。

- A. 電池がなくなっている可能性があります。
新しい単2アルカリ乾電池4本に交換してみてください。

Q. しゃべりっぱなしになる。

- A. TVやラジオなど、音の出るものの近くに置いていませんか？
【お話しセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などでのお出かけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は、【おりこう挨拶】をしてあげると、手を握った時だけお話しするようになります。

その他

Q. 体をゆすると中のほうから小さい音がする。

- A. 姿勢センサーが体の傾きを感じている音ですので、故障ではありません。

保証規定

- 保証期間(購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理致します。
- お客様ご自身による修理・分解・改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書に購入店の捺印、及び購入年月日の記載のない場合。
 - ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざながある場合。
 - ④誤った使用、取扱い不注意による故障の場合。
 - ⑤購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
 - ⑧消耗品(付属の電池)が消耗し、取替えをする場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty card is valid for service in Japan only.
- お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>
- 修理をご希望される際には、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記宛に本証書と修理希望品を直接郵送してください。

株式会社タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL.03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区原宮3-3-31

TEL.06-6395-1031