

## 1 時刻を聞こう

### ●時報のお知らせ(毎正時お知らせ機能)●

クロックマンは毎時0分になると現在時刻を教えてくれます。


お取り込み中恐れ  
入ります。午後0時を  
お知らせします!

午後2時をお知らせ  
します。時は来た!  
ただそれだけだ。

午後  
4時だねたら  
4時だね。

午後6時。  
オウ! タイム イズ  
マニー!

いやだね。  
ぼく、機嫌が悪いんだ



何度も続けておしゃ  
べりさせると機嫌が  
悪くなつて時刻を教  
えてくれません。機嫌は  
少し時間が経過す  
ればもとに戻ります。

※個性によって時刻のおしゃべりが異なります。

※仕事時間以外は…

仕事が終わる時間になると休んでしまつて時刻を教えてくれません。

### ●今の時刻を聞く●

頭のボタンを2回押すと  
教えてくれます。

今は  
午後3時42分  
だよ。




## 3 起こしてもらおう (起床アラーム機能)

### 1/起床アラームON/OFFの切り替え

#### ●ONに設定されている場合●

頭のボタンを5回連続で押す  
→OFFに切り替え

起きな  
い  
設定にしたよ。



※初期状態  
ではONに設定  
されています。  
※アラームの時刻  
を変更したい場  
合は、クロック  
マンの始業時刻  
を設定し直して  
下さい。

## 遊び方

クロックマン  
との生活が  
はじまる~

#### ●OFFに設定されている場合●

頭のボタンを5回連続で押す  
→ONに切り替え

起きな  
く  
設定にしたよ。



### 2/アラームをONにした場合

始業時刻にク  
ロックマンが  
声で起こして  
くれます。

ね~ね~、  
きみ、  
起きて~。

頭のボタンを  
押すとアラ  
ームがストップ  
します。

2日連続で起床時刻にきちんと起きて頭のボタンを押す  
と、あなたを「褒めて伸ばす」タイプ、そうでないとあなたを  
「叱って鍛える」タイプの個性に変わります。

Clockman ID

## 5 静かにさせよう (強制スリープ機能)

### ●頭のボタンを6回以上押す●

クロックマンに静かにしてほしいときは「強制スリー  
プ」機能を使用します。強制スリープ中はクロックマン  
は一切おしゃべりをしなくなります。


●強制スリープを解除する場合は、頭のボタンを再度6回以上押して下さい。

は~い、ぼく  
静かにして  
ま~す!



## 6 設定を変更するときは

クロックマンは、初期  
設定で設定した項目を  
いつでも変更するこ  
とができる。なお、設  
定の方法については、「初  
期設定」を参照して  
下さい。



#### ●設定を変更する場合●


(今日の日付・現在時刻・始業時刻・  
ユーザーの誕生日・声の大きさ)  
決定(○)ボタンとキャンセル(×)ボタンを同  
時に長く押す(2秒以上)

#### ●始業時刻だけを変更する場合●

頭のボタンと決定(○)ボタンを同時に長く押す(2秒以上)

#### ●声の大きさだけを変更する場合●

決定(○)ボタンを長く押す(2秒以上)



## クロックマンのお悩み掲示板

クロックマンが急に  
有給休暇を取つて働  
かない。

クロックマンの仕事は  
「時計」ですが、時計に  
だつて休みたいときも  
あるようです。クロック  
マンは年に数回有給休  
暇を取つことがあります。  
当日の申告は感心し  
ませんが、リフレッシュ  
のため、そつとしてお  
いてあげて下さい。明日へ  
の活力となります。

どうしても初対面(購入  
時の状態)に戻したい。

決定(○)ボタンを押  
したまま、リセットボ  
タンをボールペンの先など  
で押します。

クロックマンが期待  
した個性ではないの  
で変更したい。

クロックマンは、心を  
持つた時計です。あな  
たの好みを聞いたり、あな  
たと生活しているうち  
に個性は変化します。  
せっかくの一期一会で  
すので、ぜひそのままお  
付き合い下さい。

#### 個性はどうやって決まるの?

##### 1 ユーザーの好みやイベントで決定する個性

堅実 or 热血 or 人情 or クール

※初期設定時に好みで聞かれたり、風邪をこじらせたり、クロックマンの問い合わせに対して頭のボタンを押し返答した時に個性が変化します。

##### 2 起床アラーム機能[3]で決定する個性

ユーザーを  
褒めて伸ばす or  
ユーザーを  
叱って鍛える

※初期設定時は設定した現在時刻によって決定します。

##### 3 ゲーム機能[4]で決定する個性

芸達者 or ぶきっちょ

※初期設定時は設定した現在時刻によって決定します。

##### 4 その他、ランダム(生まれつき)で決定する個性

甘党 or 辛党 or 暑がり or 寒がり

上記の組み合わせで全部で64通りの性格バ  
ターンがあります。