

5.おりこうモード

* あなたがお出かけするときは、チュン太に【おりこうサイン】をしてあげましょう。
チュン太はお話をしない「おりこうモード」になります。

おりこうサイン



チュン太
おとなしく
してるの?
※確認セリフ

- チュン太の頭を約2秒間押しなでると、「おりこうモード」の確認セリフが再生されます。
- 確認セリフ再生後、5秒以内に頭を押しなでてください。



チュン太
おとなしくしてる~
お話ししてよくなったら
呼んでね。

※決定セリフ

- 「おりこうモード」の決定セリフ再生後、「おりこうモード」に入ります。
- ※「おりこうモード」は自動で解除されません。解除するときは「おはなしOKサイン」をしてあげてください。

おはなしOKサイン



チュンチュン
わいわーい…
※解除セリフ

- 「おりこうモード」中のチュン太の頭を約2秒間押しなでると、「おりこうモード」の解除セリフが再生されます。



チュン太
お話ししていいの?
お話ししたいこと
いっぱいいっぱい。

※解除セリフ

- 解除セリフ再生後、「おりこうモード」が解除されます。

