

# 冷えフワ! おかしなカキ氷ガリガリ君

## ⚠ 警告(けいこく)

ほしや かた から よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

ほんたい かぶ は きのうじょう  
●本体下部の刃は、機能上、とがっていますので危険です。  
たいしょうねんれい いが さま せつたい  
対象年齢以下の子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意(ちゅうい)

- ほこしゃ あそ  
●保護者のもとで遊ばせてください。
- おもちゃ じこ お子  
●思わぬ事故の恐れがありますので、ボディ等は絶対に口にくわえないでください。
- おも じこ お子  
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- かとうひ すき かみ  
●可動部の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- あんせん はそん へんけい  
●安全のため、破損、変形したものは、使用しないでください。

## 〈使用上の注意〉

- しあじょう ちゅうい  
●ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をよくお読みください。  
また、読み終わった後は保管しておいてください。
- アイスにはアレルギー物質を含む製品があります。削りたいアイスの表記に注意して使用してください。
- ご使用前、ご使用後は必ず各パートを分解し、食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジ等でよく洗浄し、よく乾かしてください。  
刃は、機能上とがっていますので、お取り扱いにはご注意ください。
- 破損・変形の恐れがありますので、電子レンジや食器洗浄機、食器乾燥機は、絶対に使用しないでください。
- ご使用の際は、平らで安全に作業ができる場所で使用してください。
- 火の近くや高温・多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ぶつけたり落としたりしないでください。
- 冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。
- 本体を洗浄する際は、たわし、磨き粉などは表面に傷がつく恐れがありますので使用しないでください。

- カキ氷にしたガリガリ君は速やかにお召上がりください。
- 本商品は【ガリガリ君】【ガリガリ君リッチ】【大人なガリガリ君】専用工具カキ氷機です。他の用途には使用しないでください。

- お手入れ方法
- 使用前と使用後は、本品を分解しよく洗い、水分をふき取って充分に乾燥させてください。保管の際に水分が残っていると、カビやにおいの原因になります。

- クレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷がつき、ばい菌の繁殖などにつながる事があります。絶対にさせてください。
- 本品には漂白剤を使用しないでください。
- 本品を拭き取る際には、表面に拭き残しがないことを確認してください。

- 食材を本品に付着したまま放置しますと、色がつく場合がありますので、使用後はすぐに洗い流してください。
- 煮沸消毒はできません。
- アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。
- オレンジオイル系洗剤は使用しないでください。製品の劣化や色落ちすることがあります。

# とりあつかい せつめいしょ 取扱説明書


せつめいしょ よ お  
●この説明書は読み終わったら大切に保管してください。

おもちゃ ほんい くん おとな くん  
※この玩具は、1本入りの【ガリガリ君】【ガリガリ君リッチ】【大人なガリガリ君】のみに対応しております。※アイスキャンディーは別売りです。



TAKARA  
TOMY  
A.R.T.S

## 〈セット内容〉

### ●セット時



●取扱説明書(本書)



※イラストと商品とは多少異なりますのでご了承ください。

## ねが お願い

さいしん ちゅうい はら せいぞう  
細心の注意を払って製造しておりますが、素材の特性により、製品の一部に細かなパリが出る場合があります。  
まいにい しまうまえ せいいひん じょうたい かくにん せんじょう  
毎回のご使用前に製品の状態をご確認いただき、洗浄した上でご使用ください。

## ご使用の前に

- 全ての部品を洗ってください(洗い方は「おかしなカキ氷ガリガリ君のお手入れ方法」を参照してください)。
- 必ず手指を石鹼で洗ってから始めてください。
- 使うときは、テーブルの上など清潔な場所で行ってください。
- アイスは未開封のものをご使用ください。
- 開封したアイスは、必ず使い切ってください。残したりしないでください。

## ひんしふひょうじ 品質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
ボディ・センタープレート・ヘッドキャップ・サイドプレート A・サイドプレート B	ポリプロピレン	120 度	-20 度
刃	ナイロン	120 度	-20 度

## 株式会社 タカラトミーアーツ

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますが、了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りません。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで  
[www.takaratomy-arts.co.jp](http://www.takaratomy-arts.co.jp)

©T-Arts

© AKAGI X GARIPRO

# ひ 冷えフワ! おかしなカキ氷 ガリガリ君

## しょく ほうほう 〈使用方法〉

※この玩具は、1本入りの【ガリガリ君】【ガリガリ君リッチ】【大人なガリガリ君】のみに対応しております。※アイスキャンディーは別売りです。  
※冷凍庫での保存温度、フレーバーによって削りにくい場合があります。その場合は1分程度室温で置いて再度削ってみてください。

### CHECK POINT

#### おかしなカキ氷 ガリガリ君のお手入れ方法

- ①全てを取り外して、ひとつずつていねいに洗ってください。
- ②食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗い、よくすいでください。
- X** クレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷がつき、ばい菌の繁殖などにつながる原因になることがあります。絶対にさせてください。
- ③刃の部分など細かいところは樹脂製のやわらかいブラシなどでアイスの残りをきれいに取り除いてください。
- ④完全に乾燥させてから衛生的な場所に保管してください。



### ①ボディに刃をセット

ボディの広い方の口から刃をすべらせて入れます。このとき、刃の上下を間違えないように注意してください。




※上下を間違えてセットするとアイスが削れません。→

※刃は★印がある面を上にしてセットしてください。

### ②サイドプレートA、

### サイドプレートBをセット


内側に刻印された矢印の方向を同じ向きにしてセットします。



### ③ボディと組み合わせた

### サイドプレートをセット


①の刃がセットされているボディに、組み合わせたサイドプレートをセットします。



### ④センタープレートに

### ヘッドキャップをセット

センタープレートにヘッドキャップをかぶせます。



### ⑦ガリガリ君を削りカキ氷を作る

受け皿を用意して、ヘッドキャップを適度に押しつけながら、左右に繰り返し回し、削ります。

※平たいお皿の方がカキ氷がこぼれにくいです。

#### 【カキ氷を削る際のご注意】

アイスを削る際、まれにステイックと一緒に削ってしまう場合があります。ご使用の際は、ステイックがそのままの形状でカキ氷機の下から出ているかご確認の上、カキ氷をお召し上がりください。



1~2割のアイスは落ちきれず刃の上に残ります。

### ⑥ガリガリ君のステイックをセンタープレートの穴にセット

ガリガリ君のステイックにセンタープレートの穴部分をセットします。これでセットティングはすべて完了です。

#### ご注意

- ガリガリ君アイス以外のものを削ろうとすると、本体を破損する恐れや、刃の部分の目詰まりを起こすことがあります。
- 色の濃いアイスを削ると、製品に色がつくことがあります。
- 調理器具としては使用できません。
- においの強いアイスを入れると、においが製品に移る場合があります。
- 強くふると内容物がもれるおそれがありますので、ご注意ください。



●使用上のお願い  
アイスを削る際、繰り返しサイドプレートA,Bとボディが擦れることにより、ボディの内側に擦れ傷が出来ることがあります。  
使用後はボディの内側も柔らかいスポンジなどを使い、食器用洗剤で洗い、よく乾かして保管してください。