

お留守番モードの使い方

ちょっとしたおでかけの時や、1日以上家を空ける時に使います。お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

おでかけ挨拶

- ①ダッキーの手を約2秒間握り続ける。
(左右どちらでも可)

ダッキーが「一緒におでかけ？それともぼくはお留守番？」と聞いてきます。

- ②一度手を放して、「同じ手」をもう一度握る。
「いってらっしゃ～い…」など、お留守番セリフを言った後に眠りにつきます。



お留守番モード中は
眠りながら
あなたの帰りを
待っています。

おでかけから帰ってきたら…

ただいま挨拶

- ダッキーの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。
お留守番モードが解除されます。



※「ただいま挨拶」をしないと、
翌朝の起床時刻になつても目覚めません。

一緒にまではかけモードの使い方

一緒におでかけする時に使います。手を握った時だけお話しするので、とってもおりこうです。

おりこう挨拶

- ①ダッキーの手を約2秒間握り続ける。
(左右どちらでも可)

ダッキーが「一緒におでかけ？それともぼくはお留守番？」と聞いてきます。

- ②一度手を放して、「逆の手」をもう一度握る。
「一緒におでかけ…」など、おでかけセリフを言います。



一緒におでかけ
モード中は
手を握った時だけ
お話しします。

※「いっしょにおでかけモード」
中のお話しは16種類です。

お話ししてよくなったら…

おはなしOK挨拶

- ダッキーの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。
一緒におでかけモードが解除されます。



※「一緒におでかけモード」は、
就寝時間になると、自動解除されます。

