

## お留守番モード の使い方

お留守番モードは、日常ちょっととしたおでかけのときや、旅行などで1日以上家を空けるときに使います。お留守番モードに設定すると、お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

### おでかけ挨拶

★ネルルの手を約2秒間握り続ける。(左右どちらでも可)  
ネルルが、「一緒におでかけ？ それともわたし、お留守番する？」と聞いてきます。



★一度手を放して、“同じ手”をもう一度握る。  
「わたしも留守番ちゃんと出来ます。おでかけ、いってらっしゃい！」と言った後に眠りにつきます。



## おりこうモード(一緒におでかけ)の使い方

おりこうモードは、ネルルと一緒におでかけするときや、日常ちょっと静かにしていて欲しいときに使います。おりこうモードに設定すると、手を握ったときだけお話しします。

### おりこう挨拶

★ネルルの手を約2秒間握り続ける。(左右どちらでも可)  
ネルルが、「一緒におでかけ？ それともわたし、お留守番する？」と聞いてきます。



★一度手を放して、“逆の手”をもう一度握る。  
「わーいわーい！一緒におでかけうれしい。わたし、おりこうにしてます。」と言った後は、手を握ったときだけお話しします。



※「おりこうモード」中のお話しは  
10種類です。



#### ただいま挨拶

★ネルルの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。  
お留守番モードが解除されます。



### お話しして良くなったら…

#### お話しOK挨拶

★ネルルの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。  
おりこうモードが解除されます。

